


Kullanım Kılavuzu

BioFresh Üniteli No-Frost Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu



7081 187-00

CBesf 908

İmha bilgileri

Ambalaj geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmıştır.

- Oluklu karton/mukavva
- Köpürtülmüş polistrol den yapılmış form kutuları
- Polietilenden yapılmış folyolar
- Polipropilen den yapılmış kuşak bantları

- **Ambalaj malzemesi çocuk oyuncacı değildir – Folyolardan dolayı boğulma tehlikesi vardır!**
- Ambalajı resmi bir çöp toplama merkezine götürün.

Kullanım ömrünü tamamlamış olan cihaz: Halen değerli materyaller içerir ve yerleşim yerlerindeki ayrılmamış çöplerden farklı tesislere götürülmelidir.

- Kullanım ömrü tükenmiş cihazları kullanılmaz hale getirin. Fişini çekin, bağlantı kablosunu kesin ve çocukların içinde kilitli kalmaması için kilidini kullanılmaz hale getirin.
- Kullanım ömrü tükenmiş cihazın alınmasına veya belediyeler tarafından gösterilen toplama merkezlerine teslim edilene kadar soğutucu devridaiminden hasar görmemesine dikkat edin.
- İçerdiği soğutucu maddeyle ilgili bilgileri model plakasında bulabilirsiniz.
- Toplanması veya toplama yerleri ile ilgili bilgileri belediyenizden öğrenebilirsiniz.



Yönetmelikler

- Cihaz, iklim sınıfına göre, sınırlı ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bu değerlerin aşılması gerekir! Cihazınız için geçerli olan iklim sınıfı, model etiketinde basılıdır.

İklim sınıfı	Çevre sıcaklığı
SN	+ 10° ila + 32 °C arası
N	+ 16° ila + 32 °C arası
ST	+ 16° ila + 38 °C arası
T	+ 16° ila + 43 °C arası

Cihaz tüm emniyet yönetmeliklerine ve ayrıca Avrupa Topluluğu 2004/108/EG ve 2006/95/EG yönetmeliklerine uygundur.

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.

Cihazın Kullanım Alanları

Cihaz, gıdaların soğutulması, dondurulması ve saklanmasına ve buz oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Evdeki kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Ticari alandaki kullanımında, sektör için geçerli kurallara uyulmalıdır.

Cihaz ilaç, kan ürünleri, laboratuvar malzemeleri veya benzer 2007/47/EG sayılı tıbbi ürün yönetmeliğindeki ürünlerin depolanması veya soğutulmasına uygun değildir.


Cihazın aykırı bir kullanımı içine konulan malzemenin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir.

Ayrıca cihaz patlama tehlikesi olan bölgeler için uygun değildir.

Güvenlik ve uyarı bilgileri

- İnsan ve eşyalara zarar dokunmasını önlemek için, cihazınızın iki kişi tarafından ambalajından çıkartılıp kurulmasını tavsiye ederiz.
- İçerdiği R 600a soğutucu madde çevre dostudur, ancak yanıcıdır.
- Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda derhal (cihazı bağlamadan önce) satıcıya danışın.
- Güvenli bir şekilde çalışması için cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda monte edin ve bağlayın.
- Hata durumunda cihazın elektrik bağlantısını kesin. Fişini çekin veya sigortayı kapatın veya sökün.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, fişinden tutup çekin.
- Cihazdaki tamir ve müdahalelerin müşteri hizmetleri tarafından yapılması gerekir, aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikeler söz konusu olabilir. Aynı durum, elektrik bağlantı kablosunu değiştirmek için de geçerlidir.
- Cihazın içinde açık ateş veya ateş kaynaklarıyla uğraşmayın. Cihazın taşınması ve temizlenmesi sırasında, soğutma devridaimine zarar gelmemesine dikkat edin. Hasar durumlarında ateş kaynaklarını uzak tutun ve odayı iyice havalandırın.
- Tabanı, çekmecelerini, kapılarını vs. üzerine basmak veya dayanmak için kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatları almadan veya başlangıçta onun gözetimi altında hareket etmeden, fiziksel, sensorik veya ruhsal engelli kişiler (veya çocuklar) veya yeterli bilgi ve deneyimi bulunmayan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulması gerekir.
- Soğuk yüzeylere veya soğutulmuş/dondurulmuş gıdalarla uzun süreli cilt temasını sağlamaktan kaçının. Ağrıya, sağırılık duygusuna ve donmalara neden olabilir. Uzun süreli cilde temas edeceğinde, koruyucu önlemler alın, örneğin eldiven kullanın.

Cihaz ve donanıma genel bakış



Ayarlanabilir ayaklar, nakliye kolları

*Model ve donanıma göre

- Dondurmayı, dondurulmuş suyu veya buz küplerini, dolaptan çıkartır çıkartmaz ve çok soğuk olarak tüketmeyin. Düşük sıcaklıklardan dolayı bir “yanma tehlikesi” vardır.
- Çok fazla bekletilmiş gıdaları kullanmayın - gıda zehirlenmesine yol açabilirler.
- Cihaz, gıdaların soğutulması, dondurulması ve saklanmasına ve buz oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Evdeki kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Ticari alandaki kullanımında, sektör için geçerli kurallara uyulmalıdır.
- Cihaz ilaç, kan ürünleri, laboratuvar malzemeleri veya benzer 2007/47/EG sayılı tıbbi ürün yönetmenliğindeki ürünlerin depolanması veya soğutulmasına uygun değildir. Cihazın aykırı bir kullanımı içine konulan malzemenin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca cihaz patlama tehlikesi olan bölgeler için uygun değildir.
- Cihazda, patlayıcı maddeler veya propan, bütan, pentan vs. gibi yanıcı maddeler içeren sprey kutuları saklamayın. Dışarı çıkan gaz, elektrikli parçalardan dolayı tutuşabilir. Bu tip sprey kutularını, üzerinde basılı olan içindekiler bilgilerinden veya bir ateş simgesinden tanıyabilirsiniz.
- Cihazın içinde elektrikli aletler kullanmayın.

Bu kullanım kılavuzu birden fazla model için geçerli olduğundan, burada belirtilen değerlerden sapmalar olabilir.

Kurma

- Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan, fırın yanından, kalorifer ve benzeri kurulum yerlerinden uzak durun.
- Kurulum yerindeki zeminin yatay ve düz olması gerekir. Düzensizlikleri ektaki çatal anahtarla ayarlama ayakları üzerinden dengeleyin.
- Havalandırma ızgaralarının ayarının değiştirilmemesi gerekir. Hava alış ve verişin yeterli olduğundan emin olunuz!
- Cihazın üzerine, örneğin mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi vs. gibi ısı yayan herhangi bir cihaz koymayın.
- Soğutucu madde devridaiminde herhangi bir sızıntı olması durumunda, cihazın kurulduğu odada tutuşabilir bir hava-gaz karışımının oluşmamasını sağlamak için, cihazınızın kurulduğu odanın, Norm EN 378 uyarınca her 8g R 600a soğutucu madde dolun miktarı başına 1 m³ kadar bir hacme sahip olması gerekir. Soğutucu madde miktarıyla ilgili bilgiler için cihazın iç kısmındaki model etiketine bakın.
- Cihazı başka cihazlarla bir çoklu elektrik fişi üzerinden bağlamayın – Aşırı ısınma tehlikesi.

Bağlama


Kurulum yerindeki akım türü (alternatif akım) ile gerilimin, model etiketinde belirtilenlerle aynı olması gerekir. Model etiketi, iç kısımda, solda, sebze gözlerinin yanında bulunur. Prizin 10 A veya üstündeki bir sigortayla ile korunmuş olması, cihazın arka kısmında bulunmaması ve kolay erişilebilir bir yerde olması gerekir.

Cihazı sadece yönetmenliklere uygun şekilde topraklanmış bir korumalı priz üzerinden bağlayın.

Enerji tasarrufuyla ilgili bilgiler

- Hava alma ve verme ızgaralarının açık olmasına dikkat edin.
- Cihazın kapısının uzun süre boyunca ve gereksiz yere açık bırakılmasını önleyin.
- Tüm gıdaları mümkün mertebe kapalı kaplarda muhafaza edin.
- Sıcak gıdaları cihaza koymadan önce oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını sağlayın.
- Dondurulmuş gıdaları soğutucunun içinde çözün.
- Dondurucu bölümünde karlanma olduğunda cihazınızı çözdürün. Bu sayede soğukluk transferi kolaylaşır ve enerji tüketimi azalır.

Kullanım ve Kontrol Elemanları



Cihazı devreye sokmadan önce içini temizlemenizi tavsiye ederiz (Daha ayrıntılı bilgiler için bakınız “**Temizleme**”). Cihazı ilk yükmeden 2 saat önce devreye alın. Dondurucu malzemelerinizi dondurucu bölümünün ısısı en az -18° C dereceye ulaştığında koyun.

Cihazı açma ve kapama

Ana şalter ③ ile tüm cihazı, soğutucu ve dondurucu bölümlerini komple açık kapayabiliyorsunuz.

- **Açma:** On/Off – Açma/Kapama ③ düğmesine basın veya ⑨ basın, ısı göstergeleri yanıp söner.
 - **BioFresh üniteli soğutucu:** Kapı açıldığında iç aydınlatma yanar.
 - **Dondurucu bölümü:** 0° C dereceye ulaşılan kadar açmada ve sıcak cihazda dondurucu bölümü göstergesi **çizgi** gösterir.

• Kapatma:

- Ana Şaltere ③ ısı göstergeleri kapanana kadar tahm. 1 saniye basın.
- Sadece **Soğutucu/BioFresh ünitesini kapatmak** istiyorsanız (Dondurucu bölümü devrede kalıyor; Örn. tatillerde), **On/Off – Açma/Kapama ⑨** düğmesine, **soğutucu bölümü** ısı göstergesi kapanana ve iç aydınlatma yanmayana kadar basın. **Dondurucu bölümü ısı göstergesi yanmalıdır.**

Sıcaklığı ayarlama

Cihaz fabrika çıkışı normal çalışmaya göre ayarlanmıştır, +5° C derece soğutucuda, -18° C derece dondurucu bölümünde.

Isıyı düşürme/Daha soğuk: Down düğmesine basın, sol soğutucu bölümü ⑧, sağ dondurucu bölümü ②.

Isıyı yükseltme/Daha sıcak: UP düğmesine basın.

- Ayarlama esnasında değerler yanıp söner gösterilir.
- Isı ayar tuşlarına basıldığında o anki son ayarlanmış değer gösterilir.
- Bir kez daha basıldığında değer 1° C derecelik kademelerde artar; sürekli basılı tutulduğunda sürekli artar.
- Tuşlara son basıldıktan tahm. 5 saniye sonra elektronik otomatik **gerçek** dondurucu ve soğutucu ısısını gösterir.

• **Soğutucu bölümü:** 9° C ile 4° C derece arası

• **Dondurucu bölümü:** -16° C ile -26° C derece arası.

En düşük elde edilebilecek değerler cihazın kurulduğu ortam şartlarına bağlıdır ve her durumda ulaşılamaz.

• **BioFresh ünitesinde** ısı 0 il 3° C derece arası **otomatik** ayarlanır. Daha sıcak veya daha soğuk isterseniz, örn. balık muhafazasında, o zaman ısıyı kendiniz ayarlayabilirsiniz. “Ek fonksiyonlar” bölümünde bu konuda daha geniş bilgi bulabilirsiniz.

Isı göstergesi

Normal çalışmada:

- **Ortalama soğutucu bölümü ısısı ⑦** ve
- **En yüksek dondurucu bölümü ısısı ①** gösterilir.

Ekran bu durumlarda yanıp söner:

- Isı ayarlarınızı değiştirdiğinizde
- Bir soğukluk kaybından dolayı ısı aniden yükseldiğinde. Örneğin yeni “sıcak” gıdaların konulma esnasında, donmuş malzemelerin alımında veya yerleştirilmesinde içeriye giren sıcak havadan dolayı içerdeki ısı aniden yükselebilir. İşleriniz bittikten sonra elektronik otomatik olarak ayarlanmış değere ısıyı getirir. Kısa müddetli bir ısı yükselmesinin donmuş gıdalara bir etkisi yoktur.

- Ekranda "F1" ile "F5" arası bir ikaz geldiğinde cihazda bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda müşteri hizmetlerini arayıp ekrandaki hata kodunu bildiriniz.

Alarm - Sesli ikaz

Sesli ikaz dondurulmuş malzemelerinizin korunmasına ve enerji tasarrufunuza yardımcı olur.

- "ALARM" tuşuna ⑤ basıldığında ses kesilir.
- Yeterli soğuk ısı elde edilince otomatik olarak kesilir.

Bu durumlarda her zaman duyulur:

- Dondurucu bölümü yeteri kadar soğuk olmadığına sesli ikaz verilir. Aynı zamanda ısı göstergesi yanıp söner.
- Malzemelerin yerlerinin düzenlenmesinde, yeni malzeme konulmasında veya dondurulmuş malzeme alımında kapı uzun süre açık kalarak içeriye çok fazla sıcak hava girdiğinde sesli ikaz duyulur.

Alarm durumu geçene kadar ısı göstergesi yanıp sönmeye devam eder.

SuperCool

Süper soğutma ile soğutucu bölümü en üst soğutucu gücüne geçer. Özellikle **büyük miktarda** taze gıdalar, içecekler, yeni hazırlanmış pasta veya yemekler konulduğunda kullanılması tavsiye edilir.

- **Açma:** SuperCool tuşuna ⑩ yanana kadar kısaca basın. Soğutucu ısıyı en düşük değere düşer.

İkaz: "SuperCool" biraz daha fazla enerji tüketir. Ancak 6 saat sonra elektronik otomatik olarak normal çalışmaya döner. İsteğe göre "SuperCool" fonksiyonunu erken kapatabilirsiniz.

- **Kapama:** Tekrar tuş söne kadar kısaca basın.

Elektrik kesintisi "frost-control" göstergesi

Ekranda **nA** gösterildiğinde anlamı: Dondurucu ısıyı bir elektrik kesintisinden dolayı son saatlerde veya günlerde aşırı yükseldi.

nA ikazı esnasında "ALARM" tuşuna ⑤ bastığınızda elektrik kesintisi esnasında ulaşılmış en yüksek dereceyi gösterir. Isınmaya veya hatta çözülmeye durumuna göre gıdaların kalitesini ve tazeliğini kontrol ederek bundan sonraki kullanımlarına karar verin!

Ulaşılmış en yüksek derece tahm. bir dakika görünür. Daha sonra elektronik otomatik olarak gerçek ısıyı gösterir. "ALARM" tuşuna tekrar basıldığında en yüksek derece daha erken kapanır.

Elektrik kesintisi kalktığında cihaz son ayarlanan değerlere göre çalışır.

Ek fonksiyonlar

Ayarlama modu üzerinden **çocuk emniyetini** kullanabilir, **göstergenin* ışık gücünü** değiştirebilir ve **BioFresh bölümünün ısını** az soğuk veya sıcak olarak değiştirebilirsiniz.

Ayarlama modunu aktive etme:

- SuperFrost tuşuna tahm. 5 saniye basın – SuperFrost tuşu yanıp söner – Ekran çocuk emniyeti c gösterir.
- İkaz: Değiştirilecek değer yanıp söner.
- Up/Down tuşlarını kullanarak istediğiniz fonksiyonu seçin:
 - c = Çocuk emniyeti,
 - h = Işık gücü veya
 - b = BioFresh ısısı.
- Şimdi SuperFrost tuşuna kısaca basarak fonksiyonu seçin/onaylayın:
- **c = Çocuk emniyeti** Up/Down tuşuna basarak
 - c1 = Çocuk emniyeti devrede** veya
 - c0 = Çocuk emniyeti devre dışı** ve SuperFrost tuşu ile onaylayın.



- **h = Işık gücü** Up/Down tuşuna basarak
 - h1 = En düşük** ile
 - h5 = En yüksek** arası ışık gücünü seçin ve SuperFrost tuşu ile onaylayın.



- **b = BioFresh ısısı** Up/Down tuşuna basarak
 - b1 = en soğuk** ile
 - b9 = en yüksek** arası değeri seçin ve SuperFrost tuşu ile onaylayın. Değiştirilen BioFresh ısısı yavaşça yeni değere ulaşacaktır.



İkaz: b5 = Fabrika ayarıdır. b4 ile b1 arası ayarlarda eksi derecelere ulaşılabilir ve gıdalarda hafif donma meydana gelebilir.

Ayarlama modundan çıkma:

- On/Off tuşuna basarak ayarlama modunu tamamlıyorsunuz. Tahm. 2 dakika sonra elektronik otomatik değişir.
- Normal çalışma düzeni tekrar devrededir.


Soğutucu tavsiyeleri

- Gıdaları aralarından hava geçebilecek şekilde, yani çok sık olmadan saklayınız. Arka duvardaki vantilatör* deliklerinin önünü kapamayınız – soğutucu gücü için önemlidir!
- Hafif koku ve tat veren veya alan gıdaları her zaman kapalı kaplarda veya üstleri kapalı saklayınız.


Donanım

Raf lar saklanacak malzemelerin yüksekliğine uygun ayarlanabilir.

Cam rafı önden kaldırın, yarısına kadar çıkartın ve aşağıya veya yukarıya kaldırın.




- Yüksek şişe veya kaplar için yer ihtiyacınız varsa iki parçalı cam rafın ön parçasını hafif havaya kaldırın ve arkaya itin.



Kapı raflarını değiştirme

- Kutuyu dik olarak yukarıya kaldırın, öne doğru alın ve istenen yükseklikte işlemin tersini uygulayarak takın.
- Şişe tutucusunu kaydırarak kapı açılmalarında ve kapanmalarında şişelerin devrilmesini önleyebilirsiniz




İç aydınlatma

En fazla 25 W (Hiçbir surette daha güçlü bir ampul takmayın), akımın ve gerilimin model etiketindeki verilere uygun olması gerekir. Duy: E 14.

Ampülü değiştirme:

Elektrik fişini çekin veya tesisat önüne takılmış sigortayı kapatın veya çıkartın veya sökün.

- Aydınlatma kapağını yanlarından içeriye doğru iki parmağınızla sıkıştırın **1**, yerinden çıkartın ve arkadan **2** çıkartın.
- Bozuk ampülü değiştirin. Takarken yerine düzgün oturmasına dikkat edin.
- Kapağı tekrar arkadan oturtun ve yanlardan yerine takın.



*Model ve donanıma göre

BioFresh bölümü

BioFresh bölümü değişik taze gıdaların aynı kalitede diğer geleneksel soğutma yöntemlerine göre üç katına kadar daha uzun saklama süresi sağlamaktadır. Otomatik ayarlanan 0 ile 3° C derece sabit saklama ısısı ve ayarlanan hava nemi değişik gıdalara en uygun saklama ortamı sağlamaktadır.

Üst çekmece


kuru veya ambalajdaki gıdalar için uygundur (Örneğin süt ürünleri, et, balık, sosis). Oldukça kuru bir iklim vardır.

Ayarlanabilen çekmece

nem konumunda ambalajsız salata, sebze, meyve gibi yüksek iç nemi içeren gıdaların saklanmasında kullanılır. İyi doldurulmuş bir çekmece içinde nem oranı % 90'na varan taze bir nem ortamı oluşur. Çekmece içindeki hava nemi soğutulmak istenen malzemenin iç neminden ve çekmecenin hangi sıklıkta açılmasına bağlıdır. Nemi kendiniz nemli veya kuru olarak ayarlayabilirsiniz.

Nem ayarı, şek. A2:

- **“kuru”**: küçük nem işareti – ayar kapağını sola itin. Kuru saklanacak gıdalar koyun.
- **“nemli”**: %90'na varan yüksek nemli ortam. Büyük nem işareti – ayar kapağını tam sağa itin. Ambalajsız iç nemi yüksek olan gıdalar için, örn. kıvırcık salata.



İkazlar:

- Çekmedeki nem yüzdesi içine konulan gıdaların kendi nem oranına ve çekmecenin açılma sıklığına bağlıdır.
- Alış verişte taze gıdalar almaya özen gösteriniz. Gıdaların tazeliği ve kalitesi saklama süresini etkilemektedir.
- Gıdaların taşınmış olan mikroplardan dolayı bozulmamaları için: Ambalajsız hayvansal ve bitkisel gıdaların bir birinden ayrı raflara koyun. Bu değişik et çeşitleri içinde geçerlidir. Yer darlığından dolayı birlikte konulacaksa ambalajlı saklayın.
- Proteinli gıdaların daha çabuk bozulduğunu unutmayın. Kabuklu hayvanlar balıktan, balık etten daha çabuk bozulur.
- Gıdaları tüketmeden önce buzdolabından çıkartıp biraz bekletin. Tam tat ve aromalarını oda sıcaklığında verirler.
- BioFresh bölümüne soğuk ortama duyarlı olan salatalık, enginar, avokado, ham domates, fasulye, kabak gibi sebzeler ve soğuk ortama duyarlı Akdeniz meyveleri konmaz.

Saklama süreleri

BioFresh bölümündeki bazı gıdalar için:

“kuru” saklamada

Tereyağı	30	güne	kadar
Yumuşak peynir	30	güne	kadar
Süt, taze	7	güne	kadar
Salam, Sosis	7	güne	kadar
Balık	4	güne	kadar
Kabuklu hayvan	3	güne	kadar
Kanatlı hayvan eti	5	güne	kadar
Domuz eti	7	güne	kadar
Dana eti	7	güne	kadar
Yabani hayvan eti	7	güne	kadar

“nemli” saklamada

Sebze, salata

Enginar	21	güne	kadar
Kereviz	28	güne	kadar
Karnibahar	21	güne	kadar
Brokoli	14	güne	kadar
Hindiba	30	güne	kadar
Salata	21	güne	kadar
Bezelye	14	güne	kadar
Lahana	14	güne	kadar
Havuç	80	güne	kadar
Sarımsak	160	güne	kadar
Kıvırcık lahana	55	güne	kadar
Kıvırcık salata	13	güne	kadar
Şifalı otlar	13	güne	kadar
Pırasa	29	güne	kadar
Mantar	7	güne	kadar
Kırmızıturp	10	güne	kadar
Brüksel lahanası	20	güne	kadar
Kuşkonmaz	18	güne	kadar
Ispanak	13	güne	kadar
Milano lahanası	20	güne	kadar

Meyve

Kayısı	13	güne	kadar
Elma	80	güne	kadar
Armut	55	güne	kadar
Böğürtlen	3	güne	kadar
Hurma	180	güne	kadar
Çilek	7	güne	kadar
İncir	7	güne	kadar
Yaban mersini	9	güne	kadar
Ahududu	3	güne	kadar
Frenk üzümü	7	güne	kadar
Kiraz	14	güne	kadar
Kivi	80	güne	kadar
Şeftali	13	güne	kadar
Mürdüm eriği	20	güne	kadar
Kızılcık	60	güne	kadar
Işkın	13	güne	kadar
Bektaşiüzümü	13	güne	kadar
Üzüm	29	güne	kadar

SuperFrost

Taze gıdaların mümkün oldukça hızlı bir şekilde iç kısmına kadar donması gerekmektedir. Bu sayede derin dondurulmuş gıdaların besin değerleri, görünüm ve tatları en iyi şekilde muhafaza edilir.

- Sizin en fazla kaç “kg” taze gıda maddesini 24 saat içinde dondurabileceğiniz, model etiketinde “Dondurma kapasitesi” altında belirtilmiştir. Bu maksimum dondurulacak gıda miktarı, model ve iklim sınıfına göre değişiklik gösterir.

SuperFrost ile dondurma

- SuperFrost tuşuna ⊕ basın. SuperFrost lambası yanar.
- Az dondurulacak malzemelerde tahm. 6 saat bekleyin. Azami miktardaki dondurulacak gıda miktarında (Etiket bilgisine bakın) tahm. 24 saat bekleyin!
- Taze gıda maddelerini yerleştirin. SuperFrost otomatik kapanır. İçine konulan miktara göre en erken 30 en geç 65 saat sonra. Cihaz daha sonra ayarlanmış normal çalışma konumuna geçer.

SuperFrost aşağıdaki şartlarda çalıştırılmamalıdır

- Daha önce dondurulmuş olan malların yerleştirilmesinde
- Günlük yaklaşık 2 kg'a kadar taze gıdaların dondurulmasında.


SuperFrost



Dondurma ve saklama bilgileri

- **Dondurilmaya uygun olanlar:** Et, av hayvanları eti, beyaz et, taze balık, sebze, meyve, mandıra ürünleri, ekmek, hamur işleri, hazır gıdalar.
Dondurilmaya uygun olmayanlar: Marul, turp, üzüm, bütün elma ve armutlar, yağlı et.
- Kendi dondurduğunuz gıdaları daima evinizdeki kullanıma uygun porsiyonlar halinde paketleyiniz. Hızlı donmaları için paket başına aşağıdaki miktarların aşılmaması gerekir: Meyve, sebze en fazla 1 kg, et en fazla 2,5 kg.
- Sebze yıkadıktan ve porsiyonlara ayırdıktan sonra haşlayınız (2-3 dakika boyunca kaynar suda bırakınız, ardından çıkartınız ve hemen soğuk suyla soğutunuz.
- Taze gıdaları ve haşlanmış sebzeleri dondurmadan önce tuzlamayınız ve baharat eklemeyiniz. Diğer gıdaları çok az tuzlayınız ve baharat ekleyiniz. Baharat, tat yoğunluğunu değiştirir.
- Ambalaj materyali olarak normal buzdolabı poşetleri, yeniden değerlendirilebilir plastik, metal ve Alüminyum kaplar kullanılabilir.
- Taze dondurulması gereken gıdaların, daha önce dondurulmuş gıdalara temas etmesini önleyiniz. Donarak birbirine yapışmalarını önlemek için ambalajları daima kuru olarak yerleştiriniz.
- Ambalajların üzerine daima tarih ve içeriğini yazınız ve dondurulan gıda için tavsiye edilen saklama süresini geçirmeyiniz.
- Karbondioksit içeren içecekler dolu şişe ve kutuların donmasına izin vermezsiniz. Patlayabilirler.
- Çözdürmek için sadece gerektiği kadar alınız. Eritilmiş gıdaları en kısa zamanda hazır yemek olarak işlemeye devam ediniz.

- Her bir çekmece ve bir raf en fazla 25 kg malzeme ile yüklenebilir.
 - VarioSpace: Çekmecelerin dışında rafları da çıkartabilirsiniz. Böylece büyük dondurulacak malzemeler için yer açmış olursunuz. Kanatlı hayvan, et, büyük av hayvanları ve yüksek unlu mamuller bir bütün olarak dondurulabilir ve işlenebilir.
 - Çekmeceleri çıkartma, şek. G1: Dibine kadar çekin ve önden hafif kaldırın.
 - Rafı çıkartma, şek. G': Rafı önden kaldırın ve çekip çıkartın.
- Takma: İşlemleri tersine yapınız, rafı sonuna kadar itiniz.
- Benzer gıdaları birlikte saklayarak alınmaları esnasında kapının daha az açık kalmasını sağlayarak enerji tasarrufu yapınız.
 - Belirtilen saklama sürelerini aşmayınız.
 - Çözmek için ihtiyacınız kadar çıkartın. Çözülen gıdaları hızlı bir şekilde tüketin.




Donmuş gıdaların çözdürülmesinde:

- Sıcak havalı fırın,
- Mikrodalga fırın,
- Oda sıcaklığında,
- Buzdolabı kullanabilirsiniz.

Soğutucu aküler*

elektrik kesintisinde dondurucu bölümdeki ısının ani yükselmesini önleyerek gıdaların kalitesinin daha uzun kalmasını sağlar.

- Arızalarda azami saklama sürelerini elde etmek için aküler n üst çekmecedeki donmuş malzemelerin üstüne yerleştirin.



*Model ve donanıma göre

Çözdürme

Soğutma ve BioFresh bölmesi

otomatik olarak çözülürler. Oluşan su kompresörün sıcaklığından dolayı buharlaşır.

Dondurucu bölmesi

Dondurucunun iç duvarlarında uzun kullanım süresinden sonra bir buz tabakası oluşur. Bu enerji tüketimini artırır.


- Çözdürme işleminden bir gün önce "SuperFrost"u devreye alın, bu sayede gıdalarda bir soğukluk rezervi oluşur.
- Eritmek için cihazı kapatın. Prizi çekin veya sigortayı kapatın veya sökün.
- Donmuş gıdayı kağıda veya battaniyeye sarın ve serin bir yerde saklayın.
- Erime suyu tabasını drenaj deliğinden çıkartın. Ara bölme duvarını veya tepsiyi çıkartın ve cihazın altına koyunki erime suyu drenaj deliğinden çıkarak bölmenin veya tepsinin üstüne aksın.
- Derin dondurucunun kapağını eritme işlemi esnasında açık tutun. Geri kalan erime suyunu bir bezle alın ve cihazı temizleyin.

Eritme için üretici tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir mekanik ekipman veya suni yardımcı malzemeler kullanmayın.

Temizleme

Temizlemeden önce cihazı prensip olarak devre dışı bırakın. Fişini çekin veya tesisatında bulunan sigortayı kapatın veya çıkartın.

- İç bölmeyi, donanım parçalarını ve dış duvarları ılık su ve biraz deterjanla temizleyiniz. Asla kum veya asit içeren temizlik ve kimyasal maddeler kullanmayın.
- **Buharlı temizlik cihazları ile çalışmayınız! Hasara uğrama ve yaralanma tehlikesi.**
- Dış ve iç yüzeyleri ılık su ve az bir temizleme maddesi ile elle temizleyin.
- Kum, klor, kimyasal veya asit içeren temizleme maddesi kullanmayın. Kimyasal çözücü madde kullanmayın.
- Drenaj kanalına, havalandırma ızgarasına ve elektrik parçalarına temizleme suyu kaçırmayın.
- Cihazın iç tarafındaki tip etiketine zarar vermeyin veya çıkartmayın. Müşteri hizmetleri için önemli.
- **BioFresh çekmecelerini** temizlemek için tam çekin, arkadan tutun ve kaldırarak çıkart, şek. M1.
- Tekrar takmak için: Çekmeceleri tam dışarı çekilmiş rayların üstüne oturtun. Raylar çekmecenin ön tarafına değmeleri lazım ve içeri doğru itin, şek. M2.
- Cihazın arkasındaki eşanjörün ızgarasını yılda bir kere temizlenmelidir. Toz birikintileri enerji tüketimini artırır.
- Kablo veya başka cihaz parçasını koparmayın, bükme veya zarar vermeyin.



Cihaz uzun zaman kullanılmıyacaksa cihazı boşaltın. Cihazı kapatın, elektr. Fişini çekin, cihazı temizleyin, kötü kokular oluşmaması için kapıyı açık tutun.

Arıza – Problem?

Aşağıdaki hataları, olası nedenlerini kontrol ederek kendiniz giderebilirsiniz:

Cihaz çalışmıyor:

- Cihazın açık olup olmadığını,
- Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını,
- Prizin sigortasının sağlam olup olmadığını kontrol edin.

İç aydınlatma yanmıyor

- Soğutucu bölümü devredemi?
- Elektrik fişi prize doğru takılmış mı?
- Prizin sigortası sağlam mı? Devredemi?


Gürültü çok fazla, aşağıdaki kontrolleri yapın

- Cihazın zeminde sağlam durması
- Yanındaki mobilya ve eşyaların çalışan soğutucudan kaynaklı olarak titrememesi. Soğuk devridaimindeki akım gürültülerinin önlenemediğini unutmayın.


Sıcaklık yeterince düşük değil, aşağıdaki kontrolleri yapınız

- Ayarlama, "Sıcaklığı ayarla" bölümüne göre doğru değer ayarlanmış mı?
- Aşırı miktarda taze gıdaların yerleştirilmiş olması;
- Ayrı olarak yerleştirilmiş termometrenin doğru değeri gösteriyor olması.
- Havanın dışarıya akışı uygun mu?
- Kurulum yeri bir ısı kaynağının çok yakınında mı?

Yukarıda belirtilen nedenlerden hiçbirisi söz konusu olmayıp, arızayı kendiniz gidemediğiniz takdirde lütfen size en yakın müşteri hizmetlerine başvurun. Lütfen tip etiketindeki cihazın tipini ①, servis numarasını ② ve cihaz seri numarasını ③ bildirin. Cihaz etiketi iç kısımda sol tarafta bulunur (Soğutucu bölümü).



Üretici bütün tip ve modellerin geliştirilmesinde sürekli olarak çalışır. Bu nedenle şekil, donanım ve teknolojide değişiklik yapma hakkını saklı tutmak zorunda olmamızı lütfen anlayışla karşılayın.




Kapı Mutfak tezgâhına monte etme

Cihazı mutfağın genel yüksekliğine göre denkleştirmek için, cihazın üzerine uygun bir üst dolap ① monte edilebilir. Giren ve çıkan hava için üst dolabının arkasında, bütün üst dolabın genişliği boyunca en az 50 mm derinliğinde bir havalandırma boşluğunun olması gerekir. Oda tavanının altındaki havalandırma çapının en az 300 cm² olması gerekir.

Cihazın bir duvarın ④ yanına kurulmasında menteşelerin olduğu tarafta, cihazla duvar (kapı açıkken kapının kolu) arasında yaklaşık 36 mm'lik bir mesafenin bırakılması gerekir.

- ① Üst dolap
- ② Soğutucu-dondurucu cihaz
- ③ Mobilyanın duvarı
- ④ Duvar




Kapı yönünü değiştirme

Kapı yönünü elektrik fişi çekilmiş şekilde değiştirin.

- Kapı açık iken alt ön kapağı ① bir tornavida ile menteşe tarafından çıkartın ve öne doğru alın.
- Kapak ② bir tornavida ile çıkartın. Kapıyı kapatın.
- M5 vidayı ③ sökün.
- Yataklama parçasını ④ ve yataklama pimini ⑤ aşağıya doğru çekin, dışarı doğru çevirip alın.
- Kapıyı açın, aşağıdan çekin ve alın.
- Orta yataklama pimini ⑥ aşağıya doğru çekin.
- Üst kapıyı dışa doğru çevirin ve aşağıya doğru alın.
- Tüm yataklama parçalarını diğer tarafa aktarın:
- Tutma kolu tarafındaki kapağı ⑧ kaldırın ve dışa doğru itin; menteşe tarafındaki kapağı kaldırın ve çekip alın.
- Topraklama saçını (21) vidalarından sökün: ilk önce topraklama saçını ⑩ ondan sonra iç vidasını (25) sökün.
- Yataklama yuvasını (9) sökün: İlk önce topraklama vidasını ⑩, ondan sonra vidaları (25) sökün. Yataklama yuvasını ⑨ diğer tarafa takın: Daha kolay monte edebilmek için yataklama yuvasını yukardan oturtun ve üst vida (25) ile sabitleyin, ondan sonra vidayı (25) ve en son topraklama vidasını ⑩ M4 takın sıkın.
- Topraklama saçını (21) 180° çevirerek yeni kapı kolu tutma tarafına vidalayın: ilk önce vidaları (25) sonra topraklama vidasını ⑩.
- Yataklama pimini ⑦ diğer bağlantı deliğine takın. Bunun için cihazla verilen anahtarın iç altı köşe anahtarını kullanın (Anahtar 5).
- Kapağı ⑧ tekrar takın: menteşe tarafındaki kapağı dışa doğru itin ve yerine oturtun; Açma tarafındaki kapağı dıştan iterek sokun ve yerine oturtun.
- Orta: Kapağı ⑩ yataklama yuvası ⑪ ile değiştirin: Vidaları sökün, kapağı ⑩ ve yataklama yuvasını ⑪ yana doğru çekip alın ve 180° derece çevirerek diğer tarafa takın, yataklama yuvasını ⑫ çekip çıkartın ve yukarıdan tekrar yerine takın.


• **BioFresh-çekmecelerini değiştirme, şek. T1, 2, 3:**

- Tüm çekmeceleri tam çekin, arkadan tutun ve yukarı kaldırın, şek. T1.
- Şek. T2: Çekmece kapağını (26) öne doğru çekin ve yeni açma tarafına yakın tekrar yuvasına yataklama pimleri yerine girene kadar itin.
- Çekmeceleri tekrar her birini dışarıya tam çekilmiş raylarının üstüne oturtun – Raylar çekmecenin ön kapağına tam dayanmalar gerekiyor – ve çekmeceyi kapatın, şek. T3.
- Çekmece ve kapağı üst üste hizada olmalıdır.



- Kapıların tekrar monte edilmesi: Tapayı (14) kapı yataklama burcundan çıkartın ve diğer tarafa takın.
- Üst kapı yataklama pimine (7) takın, (l. Öneride mesafe yüzüğü (9) dikkat edin). Kapıyı kapatın.
- Orta yataklama pimini (6) alttan yataklama burcundan (11) kapı yatağına takın. Apının cihaz gövdense doğru hizada olduğuna dikkat edin, gerekirse yataklama yuvasındaki uzun deliklerden ayarlayın.
- Alt kapıyı takın ve kapatın.
- Yataklama parçasını (4) 180° çevirin, yataklama pimini (5) çekip çıkartın ve tekrar çevrilmiş şekilde takın. Her iki parçayı yataklama yuvasına (15) monte edin. Pimi yataklama yuvasından geçirerek kapı yatağına takın, yataklama parçasını çevirin, yukarı itin ve vidası (3) ile monte edin.
- Yataklama yuvasındaki (15) uzun delik üzerinden kapıyı gövdeye doğru aynı hizaya getirerek vidayı sıkıştırın.
- Alt ön kapağı (1) yerine takın ve üstüne bastırarak oturmasını sağlayın.
- Kapı kapağı (2) açıkken ön alt kapağın üstüne oturtun, arkadan yerine takın.

- Kapı kollarını (16) ve tapayı (18) diğer tarafa aktarın*. Kapılar açık iken baskı plakalarını* (17) önden dikkatlice kaldırın e yana doğru çekip alın; Kolu Torx®- veya yıldız tornavida ile sökün. Monte ederken işlemlerin tersini yapın: Baskı plakalarını üstüne itin ve yerine doğru oturmalarına dikkat edin.



Teknik Veriler Tablosu

Model	CBesf 4006
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Kompresör sayısı	1
Ayarlanabilir soğutucu devre sayısı	2
BioFresh	•
NoFrost	-
Soğutma bölümü çözdüme	Otomatik
Dondurucu bölümü çözdüme	Otomatik
Yıldız sınıfı	4
Soğutma sınıfı	SN-ST
Kapı değiştirme	Sağ değişken
Gövde	Ön pasl. Çelik, yanlar pasl. Çelik görünümlü
365 günde enerji tüketimi (kWh)	307
Arızada saklama süresi (saat)	46
24 saatte dondurma miktarı (kg)	15
Soğutucu net hacim toplam (l)	151
Dondurucu net hacim (l)	82

Üretici Firma:

Liebherr-Export AG
 General-Guisanstrasse 14
 5415 Nussbaumen / AG
 Telefon: +41 62 785 81 11
 Faks: +41 62 785 82 80
www.liebherr.com

İthalatçı Firma:

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
 Tekstilkent Koza Plaza
 A Blok Kat: 11 No: 40
 34235 Esenler – İstanbul
 Telefon: 0212 438 20 22
 Faks: 0212 438 22 26
www.hack.com.tr

Değişiklik hakları saklıdır.